ADVARSEL!

– *Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn og har fået grundig instruktion om maskinens brug af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.*
Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.
– *Der skal udvises stor opmærksomhed, når maskinen bruges i nærheden af børn.*
– *Brug kun maskinen som vist i denne manual. Anvend kun reservedele og tilbehør, der er anbefalet af Nilfisk.*
– *Undersøg nøje maskinen før hver brug. Se altid efter, at alle komponenter er i godkendt stand, før maskinen tages i brug. Forkert montering kan forårsage skader på mennesker og ting.*
– *Tag alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende klæder fanges i maskinens bevægelige dele.*
– *Vær opmærksom på de bevægelige dele. Når maskinen er i brug, kan ophænget pludselig svinge 180° rundt.*
– *Brug ikke maskinen på en skråning.*
– *Overskrid ikke de angivne grænser for hældning, som er angivet på selve maskinen, da den kan bringes ud af balance.*
– *Benyt ikke maskinen i særligt støvede omgivelser.*
– *Brug kun maskinen i områder med korrekt belysning.*
– *Når maskinen er i brug, skal De være opmærksom på mennesker og genstande i nærheden.*
– *Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande.*
– *Placer ikke beholdere med væske på maskinen, brug den tilhørende dåseholder.*
– *Anvend maskinen ved temperaturer mellem 0 °C og +40 °C.*
– *Opbevar maskinen ved temperaturer mellem 0 °C og +40 °C.*
– *Luftfugtigheden skal være mellem 30 % og 95 %.*
– *Ved brug af rengøringsmidler til gulve skal man følge instruktionerne på flaskens etiket.*
– *Ved håndtering af flydende rengøringsmidler bære handsker og hensigtsmæssigt beskyttelsesudstyr.*
– *Brug ikke maskinen som transportmiddel.*
– *Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille, da dette kan beskadige gulvet.*
– *I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand.*
– *Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner.*
– *Lad ikke genstande trænge ind i maskinens åbninger. Maskinen må ikke tages i brug, hvis åbningerne er tilstoppede. Sørg altid for at holde åbningerne fri for støv, hår og andre fremmedlegemer, som måtte nedsætte luftstrømmen.*
– *Fjern eller flyt ikke maskinens advarselstavler.*
– *Denne maskine må ikke bruges på offentlig vej.*
– *Ved transport af maskinen skal man være opmærksom på temperaturer under frysepunktet. Vandet i snavsevandstanken eller slangerne kan fryse til og medføre alvorlig beskadigelse af maskinen.*
– *Brug kun børster og rondeller, der leveres med maskinen eller er angivet i brugsvejledningen. Brugen af andre børster eller rondeller kan nedsætte sikkerheden.*
– *I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Ellers kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter.*
– *Ved udskiftning af maskinens reservedele, bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler.*
– *For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller af et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual.*
– *Rengør ikke maskinen med direkte vandstråler, trykvand eller ætsende midler.*
– *Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige og skadelige materialer (batteri, smøreolie, etc.), der er underlagt regler, som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning).*