TEKNISK DATABLAD

Premiere Produkter

post@premiere-produkter.no | +47 51 85 83 00

Bruksanvisning og teknisk informasjon

Råd for forbehandling, påføring, vedlikehold og sikker bruk

1 Kom i gang

For arbeidet starter, anbefales det å teste vedheft på et mindre område og vurdere hvilket behandlingssystem som passer best for underlaget. Kontakt teknisk support ved behov for hjelp med test, forbehandling eller påføring. Gulv, rom og produkt bør holde mellom +15 °C og +25 °C, med ca. 55 % relativ luftfuktighet. God belysning anbefales slik at alle områder får tilstrekkelig dekning.

2 Klargjøring av nye eller voksede/polerte gulv

Stripp gulvet med stripper og metode anbefalt av gulvprodusenten. Dette fjerner voks, polish, limrester, sittelag og andre forurensninger slik at belegget får god vedheft. Ved behov kan stripping måtte utføres mer enn én gang.

3 Gulv tidligere behandlet med UVElite RES-system

Hvis gulvet er vedlikeholdt med voks, polish eller på annen måte er forurenset, skal det strippes. Dersom gulvet ikke er forurenset, kan Clean 'n Coat-prosessen brukes som forbehandling før ny påføring.

4 Klargjøring av vinyl og linoleum

Kontroller at underlaget er rent, tørt og fritt for støv, fett og rester. På linoleum kan det være nødvendig å matte overflaten lett med pad eller slipeplate før videre behandling.

5 Påføring på vinyl, linoleum, LVT og VCT

1. Rist kannen med Elevate RES godt i 30-60 sekunder. Tilsett herder og rist deretter i 2 minutter. La produktet hvile i 10-15 minutter. Når herder er tilsatt, må blandingen brukes innen 4 timer. Ved delblanding brukes blandingsforhold herder:finish = 1:10.

2. Påfør ett strøk Elevate RES med 10 mm rull. Forvent 1-3 timers tørketid. For gulv med lett trafikk kan ett toppstrøk være tilstrekkelig, men ett til fyldigere strøk anbefales.

3. På gulv med høyere belastning påføres 1-2 ekstra strøk kryssvis for best mulig dekning. Ved flere strøk anbefales litt tynnere lag.

- For linoleum anbefales minst 2 strøk.
- Støvsug gulvet godt før neste strøk.
- Gulvet kan brukes forsiktig etter 24 timer.
- Vent 3 dager før tunge møbler og tepper settes tilbake.
- For maksimal beskyttelse kan 1-2 strøk UVElite RES instant cure UV-finish legges oppå basecoat og herdes med UV-lys.

6 Betong og andre overflater

Instruksjoner og teknisk bistand for bruk av Elevate RES på betong og andre underlag er tilgjengelig på forespørsel. Kontakt teknisk bistand for anbefalt systemoppbygging.

7 Renhold og vedlikehold

Støvmopp gulvet jevnlig med mikrofibermopp for å forlenge levetiden. For å bevare overflaten best mulig, rengjør og vedlikehold gulvet med Cleaner RES og Refresher RES i henhold til anvisning. Ikke rengjør gulvet før det er fullherdet.

8 Helse, miljø og sikkerhet

- Beskyttes mot frost.
- Må ikke svelges.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Sørg for god ventilasjon under bruk.
- Bruk vernebriller og hansker.
- Ved hudkontakt: vask grundig med såpe og vann.
- Ved øyekontakt: skyll straks med rikelig vann.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles i avløp; la det tørke og håndter avfall i henhold til lokale regler.

9 Teknisk bistand i Norge

Premiere Produkter
Austbøsketta 6, 4085 Hundvåg
Stavanger, Norge

Premiere Produkter
post@premiere-produkter.no
+47 51 85 83 00
www.premiere-produkter.no

Elevate RES - varianter



Ultramatt 5 | Matte 20 | Slikematt 45 | Blank 85

Rev. 04/2026. Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Informasjonen i databladet er ment som veiledning for bruk. Brukeren er selv ansvarlig for å vurdere om produktet er egnet til det aktuelle formålet og for korrekt utførelse av arbeidet.

TILLEGG TIL BRUKSANVISNING

Premiere Produkter
post@premiere-produkter.no | +47 51 85 83 00

post@premiere-produkter.no | +47 51 85 83 00

Linoleum - håndtering av bust

Viktig før lag nr. 2 legges

! Linoleum kan reise bust når det blir fuktig eller tilføres lakk. Denne busten må slipes eller pusses bort før lag nr. 2 legges. Bruk 120-kornings sandpapirnetting. Hvis busten ikke fjernes, kan moppen føles tung å jobbe med i det daglige vedlikeholdet, fordi busten skaper friksjon mot moppeflaten.

Anbefalt arbeidsprosess

1. La første lag tørke i henhold til anbefalt tørketid.
2. Slip/puss lett med 120-kornings sandpapirnetting.
3. Støvsug grundig og fjern alt slipestøv før neste strøk.
4. Legg lag nr. 2 når overflaten er jevn, ren og tørr.

Hvorfor dette er viktig

Dersom fiberreisningen blir liggende igjen i overflaten, skaper den friksjon. Det gir en tyngre moppefølelse, mer motstand i daglig renhold og et mindre behagelig vedlikehold for brukeren.

Teknisk bistand og forhandler i Norge:

Premiere Produkter
Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg - Stavanger, Norge
post@premiere-produkter.no
+47 51 85 83 00