Premiere Produkter

Fagkunnskap, service og kvalitet siden 1978

Monteringsinstruksjon

Tekstilmatter og inngangsmatter

Denne instruksjonen gjelder generell montering av tekstilmatter. Kontroller alltid produkt, underlag, limtype og brukssituasjon før arbeidet starter.

1. Generelt

- Følg alltid monterings- og behandlingsanvisninger for å sikre best mulig resultat.
- Bruk kun limtyper fra samme leverandør for samme montering, med mindre annet er avklart.
- Kontroller matten før montering for eventuelle feil eller skader.
- Kontroller at leveransen stemmer med prøve, bestilling og valgt bruksområde.
- Vurder alltid om matten er egnet for den aktuelle inngangssonen og belastningen.
- Matten er beregnet for innendørs bruk med mindre produktet uttrykkelig er angitt som egnet for utendørs bruk.

2. Forberedelse av underlaget

- Underlaget skal være rent, tørt, fettfritt, støvfritt og ha tilstrekkelig strekk- og trykkfasthet.
- Ujevne gulv må avrettes før montering.
- Rester av gammelt lim, bitumen eller andre belegg må fjernes eller klargjøres slik at nytt lim får korrekt heft.
- Ved usikkerhet om underlag eller fukt skal dette avklares før montering.

3. Generelle leggeanvisninger

- Minimumstemperatur i undergulvet skal være minst 15 °C.
- Minimum romtemperatur skal være ca. 18 °C.
- Relativ luftfuktighet skal ikke være høyere enn 70 %.
- Matten og nødvendig verktøy skal akklimatiseres i minst 24 timer under de samme forholdene før montering.
- Direkte sollys og varmestråling fra varmekilder bør unngås under montering.
- Legg matten mest mulig i lengderetning eller gangretning for et penere og sterkere resultat.

4. Monteringsmetode etter areal

Situasjon	Anbefalt metode
Små arealer inntil 5 m² (for eksempel matter og små tilpasninger)	Matten kan legges løst på jevnt, tørt og egnet underlag. For bedre stabilitet anbefales liming til underlaget eller punktvis festing med egnet dobbeltsidig tape. Ved løstliggende matte på teppe eller hardt gulv anbefales underlag som er egnet både for matten og gulvet. Ta høyde for mulig strekk eller krymp på inntil ca. 0,4 %.
Arealer over 5 m² (for eksempel inngangssoner i større rom)	Arealer over 5 m² skal normalt fullimes. Matten legges spenningsfritt og plant, og må deretter gnis/valses godt slik at limet får korrekt kontakt. Følg alltid limprodusentens anvisninger nøye.

5. Generelle limanvisninger

- For absorberende/porøse underlag og avrettede flater anbefales egnet fiberforsterket dispersjonslim. Gulvfukt bør være under 2,5 % der dette er relevant.
- For tette/ikke-porøse underlag anbefales egnet 2-komponent PU-lim.
- Ved montering i trapper skal kontaktlim benyttes.
- Følg alltid anvisningene fra valgt limleverandør med hensyn til limmengde, åpentid, ventetid, monteringstemperatur og ettervalsing.

Premiere Produkter

Fagkunnskap, service og kvalitet siden 1978

6. Egnede limtyper for produkter med PVC-bakside

Montering	Absorberende/porøse underlag og avrettede flater	Tette/ikke-porøse underlag og avrettede flater
Våtliming	Eurocol 646 Eurostar Premium UZIN KE 66 F. Ball Styccobond F45 Påføres med TKB A2 limspreder.	Eurocol 646 Eurostar Premium UZIN KE 66 UZIN KR 430 F. Ball Styccobond F45 Påføres med TKB A2 limspreder.
Tørrliming	Sigan 1 i kombinasjon med Planus	Sigan 2

7. Egnede limtyper for produkter med Pura Backing

Montering	Absorberende/porøse underlag og avrettede flater	Tette/ikke-porøse underlag og avrettede flater
Våtliming	Eurocol 140 Euromix PU UZIN KE 66 F. Ball Styccobond F74, F81, F84 Påføres med TKB A2 limspreder.	Eurocol 140 Euromix PU UZIN KR 430 F. Ball Styccobond F74, F81, F84 Påføres med TKB A2 limspreder.
Tørrliming	Sigan 1 i kombinasjon med Planus	Sigan 2

8. Kontroll før overlevering

- Kontroller at matten ligger plant uten bølger, spenninger eller åpne kanter.
- Kontroller at lim, tape eller festesystem har tilfredsstillende heft.
- Kontroller at skjøter og avslutninger er sikre og ikke gir snublefare.
- Rengjør overflaten etter montering og fjern kapp, limrester og emballasje.
- Informer kunden om at matten bør støvsuges/rengjøres jevnlig for å opprettholde funksjon og levetid.

Viktig: Ved avvikende underlag, høy trafikk, fukt, gulvvarme, trapper eller spesielle bruksområder skal limleverandør eller fagperson kontaktes før montering.