Forny gulvet – ikke bytt det

Profesjonell gulvfornying
med UVElite Elevate RES

- Kostnadseffektivt alternativ til utskifting
- Lavere CO_2-avtrykk og mindre avfall
- Mindre driftsstans og rask gjennomføring
- Enklere vedlikehold og penere gulv



Besparelse og gjennomføring

bevar gulvet, reduser kostnad og materialbruk

Når et vinyl- eller linoleumsgulv fornyes i stedet for å skiftes ut, unngår man store deler av utslippene fra ny produksjon, transport, lim, riving og avfallshåndtering.

ca. 0,8-1,2 tonn CO2e

indikativt spart/unngått pr. 100 m² ved å unngå nytt vinylgulv

Konservativt estimat basert på EPD-/LCA-data for nytt vinylbelegg. Eksakt tall må beregnes per prosjekt med valgt gulv, transport og metode.

Hva dette betyr i praksis

✓ Lavere totalkostnad

Mindre behov for nye materialer, mindre rivearbeid og enklere gjennomføring.

✓ Mindre driftsstans

Arbeidet kan planlegges rom for rom uten å stenge hele bygget på én gang.

✓ Mindre avfall og transport

Eksisterende gulv bevares, og behovet for bortkjøring og levering av nye materialer reduseres.

✓ Enklere daglig renhold

En tett og jevn overflate gjør renholdet mer kontrollert og lettere å følge opp.

CO2-grunnlag - kort forklart

Ved utskifting av gulv kommer belastningen fra flere ledd: produksjon av nytt belegg, transport, lim og øvrige materialer, riving av eksisterende gulv samt avfallshåndtering. Når eksisterende gulv kan bevares og fornyes, unngås store deler av denne belastningen.

Hovedpoeng Den største miljøgevinsten er ofte å forlenge levetiden på gulvet som allerede ligger der.

REFERANSE OG BESPARLSE

Eksempel: Nordre Follo kommune

praktisk gevinst ved å fornye i stedet for å skifte

Nordre Follo kommune er et godt eksempel på hvordan gulv kan få nytt liv med lavere kostnad og mindre avfall enn ved full utskifting.

Ca. 2,5 millioner kr

oppgitt besparelse ved å fornye gamle belegg med lakk i stedet for å skifte ut gulvbelegg

Brukt i skoler og barnehager

Siden våren 2024 har kommunen kjøpt gulvlakk fra Premiere Produkter og brukt løsningen i korridorer og klasserom på 2 skoler, samt i 4 barnehager.

Fleksibel gjennomføring

Arbeidet fordeles rom for rom gjennom året – ikke hele skoler eller barnehager på én gang. Det gir en mer praktisk og håndterbar gjennomføring i drift.

Levetid og langsiktig besparelse

Lakk: lengre intervall

UVElite-lakk gir normalt lengre vedlikeholdsintervall enn tradisjonell polish når gulvet rengjøres og vedlikeholdes riktig.

Polish: hyppigere oppbygging

Polish krever ofte tettere oppfølging med nye lag, periodisk stripping og reetablering av overflaten.

Lavere kostnad over tid

Færre store vedlikeholdsrunder kan gi lavere arbeidstid og mindre kjemiforbruk.

Mindre nedetid

Rom kan tas trinnvis, og gulvet kan holdes i drift med bedre planlegging.

Mer forutsigbar drift

Kunden får et tydelig system for renhold, Refresher og videre oppfølging.

Premiere Produkter gjør løsningen gjennomførbar

fra første vurdering til ferdig vedlikeholdsplan

Vi hjelper deg fra første vurdering til ferdig prosjekt: riktig metode, riktig kjemi, praktisk opplæring og en vedlikeholdsplan som fungerer i hverdagen.

1 Kartlegging av gulv

Vi vurderer gulvtype, slitasje, polishhistorikk, renholdsrutiner og forventet belastning.

2 Testfelt før beslutning

Et testfelt gir visuell trygghet, dokumenterer metode og reduserer risiko før full behandling.

3 Metodevalg og utstyr

Vi setter opp riktig rengjøring, stripping, mattering, lakkoppbygging, verktøy og tørketider.

4 Opplæring i praksis

Utførende får enkel steg-for-steg-opplæring i påføring, kanter, rullebruk og kontroll.

5 Dokumentasjon

Du får bruksanvisning, produktdata, anbefalt fremgangsmåte og tydelig vedlikeholdsrutine.

6 Oppfølging og vedlikehold

Vi anbefaler videre renhold, Refresher-intervall og når gulvet bør vurderes for ny behandling.

Trygg prosess fra start til slutt

Du får mer enn et produkt. Du får en komplett løsning med vurdering, testfelt, riktig metode, opplæring og plan for videre drift. Det gjør prosjektet enklere, tryggere og mer forutsigbart.



KLARGJØRING

Klargjøring av nye gulv

eller gulv uten polish

Før lakk legges må gulvet rengjøres grundig. Solex brukes sammen med riktig maskin og grønn pad for å fjerne smuss, fett og rester. Rent og tørt gulv gir bedre vedheft og penere sluttresultat.

Solex - grunnrengjøring før lakk

Effektivt rengjøringsmiddel som gjør nye gulv og gulv uten polish klare for lakk.

Nye gulv | Uten polish | Før lakk | Bedre vedheft



Anbefalt utstyr



Spraykanne Viton PP 5L

Fordeler Solex jevnt på gulvet.



i-mop

Effektiv rengjøring og mekanisk bearbeiding.



Multiwash-maskin

Jevn og grundig rengjøring.



Skuremaskin / Orbis

Mekanisk rengjøring av flaten.



Grønn pad

Kraftig skuring før lakk.



Mopp

Til ettervask og skylling.



Moppeplate / stativ

Gir god kontroll med moppen.

Moppeskaft 90-180 cm

Gir god arbeidsstilling.



40293 Padholder Doodlebug

For kanter og hjørner.



Handpad Doodlebug sort

For trange plasser.



52150 Mi-TOR

Orbital kant- og trappeskurer.

Slik bruker du Solex

Legg ut Solex på ca. 10 m² om gangen. La det virke i 5-10 minutter og skur før kjemien tørker inn.

KLARGJØRING

Klargjøring av gulv med polish

Fjern gammel polish før ny behandling

Riktig kjemi for lakk

Velg polishfjerner etter gulvtype. Riktig kjemi gir raskere arbeid, renere underlag og tryggere resultat før ny behandling.



Premstrip 2

Vinyl, stein og betong



Stein & Lino

Linoleum / gummi

Anbefalt utstyr



Vannsuger

Sug opp skittent vann og polishrester.



Bone mopp

Til ettervask og klargjøring.



Moppeplate / stativ

Gir kontroll med moppen.



Bøtte

Til blanding og rent vann.

Moppeskaft 90-180 cm

Gir god arbeidsstilling.



Skuremaskin / Orbis

Mekanisk bearbeiding ved stripping.



Sort High pro pad

For fjerning av gammel polish.



40293 Padholder Doodlebug

For kanter og hjørner.



Handpad Doodlebug sort

For manuell skuring.



52150 Mi-TOR

Orbital kant- og trappeskurer.

Vinyl, stein og betong

Bruk Premstrip 2 for effektiv fjerning av gammel polish før ny behandling.

Linoleumsgulv

Bruk Stein & Lino Stripp for å løse opp og fjerne gammel polish på linoleum.

GRUNNLAKK

Grunnlakk First Coat RES

vedheft og trygg oppbygging på linoleum

First Coat RES brukes som grunnlakk på linoleum før Elevate RES. Den gir et kontrollert mellomlag og bedre forutsetninger for en jevn, slitesterk og profesjonell toppbehandling.

Når brukes First Coat RES?

Brukes på linoleum som vedheftsprimer før Elevate RES topplakk. Aktuelt på sugende underlag der du ønsker trygg oppbygging og kontrollert sluttresultat.



Bruk og tekniske nøkkelpunkter

1 Rent underlag

Kontroller at voks, polish og rester er fjernet. Gulvet skal være rent, tørt og klart før behandling.

2 Påfør med roller

Påfør First Coat RES med 10 mm roller i et jevnt lag. Unngå dammer og ujevn fordeling.

3 La tørke

Normal tørketid er ca. 20-40 minutter. Sørg for god ventilasjon og riktig temperatur.

4 Mellomslip

Slip lett med 180 slipenett etter tørk. Støvsug grundig før Elevate RES legges som topplakk.

5 Forbruk

Ca. 10-15 m² per liter per påføring. Forbruk påvirkes av underlagets sugeevne og overflate.

6 Test ved tvil

Utfør testfelt og kontroller vedheft dersom underlaget er eldre, usikkert eller tidligere behandlet.

Viktig First Coat RES er grunnlakk - ikke sluttbehandling. På linoleum legges Elevate RES som topplakk etter at First Coat er tørket, slipt lett og støvsugd.

PU GULVLAKK

PU Elevate RES Gulvlakk

Slitesterk 1K/2K lakk for vinyl, linoleum og tregulv

PU Elevate RES er en slitesterk PU-lakk for profesjonell beskyttelse av vinyl, linoleum og tregulv. Den gir en robust overflate, jevn finish og enklere daglig renhold. Et godt valg når gulvet kan ha normal herdetid før full belastning.

PU-lakk med robust beskyttelse

PU Elevate RES er en 2-komponent vannbasert polyuretanlakk for gulv som skal tåle daglig bruk. Passer til tre, vinyl, linoleum, LVT og VCT når underlaget er riktig klargjort.

Aktuelle gulvtyper

Vinyl | Linoleum | Tregulv | Oljet tregulv*



Velg ønsket glansgrad



Ultramatt 5

Varenr. 64002



Matte 20

Varenr. 64003



Silkematt 45

Varenr. 64011



Blank 85

Varenr. 64012

Kort om PU-lakk

PU Elevate RES gir en sterk, lettstelt overflate og er et naturlig valg når arealet kan stå uten full belastning mens lakken herder ferdig.

Herdetid

Normalt 1-3 timer tørketid mellom strøk. Gulvet kan brukes forsiktig etter ca. 24 timer, og oppnår full herding etter ca. 3 dager.

* På oljet tregulv anbefales rens, testfelt og vedheftskontroll før full behandling.

UV-HERDING

UVElite RES Gulvlakk

Når gulvet ikke har tid til å vente på herding

UVElite RES er gulvlakken for prosjekter der gulvet raskt må tilbake i drift. Lakken påføres med rull, tørker før UV-herding og herdes deretter med UV-lys. Når gulvet ikke kan stå og vente på full herding, er dette den raske løsningen.

UV-lys maskin for rask ferdig herding



Hva gjør UV-lys maskinen?

Maskinen herder UVElite RES etter at lakken er tørr nok. UV-lyset aktiverer lakken, gir rask slutt-herding og gjør at gulvet kan tas i bruk umiddelbart etter UV-herding.

1 Klargjør — 2 Påfør — 3 Tørk — 4 UV-herd — 5 I drift

UVElite RES - varianter



Ultramatt 5

Varenr. 64009



Matte 20

Varenr. 64000



Silkematt 45

Varenr. 64008

NB! Legging av UVElite RES bør gjøres av utdannet personell da dette er mer omfattende enn legging av PU-lakk.

UV-herdende lakk for vinyl, linoleum og tregulv der kort stoppvindu er avgjørende. Brukes når gulvet raskt må tilbake i drift.

Lakken tørker normalt 1–3 timer før UV-herding. Etter korrekt UV-herding kan gulvet tas i full bruk med en gang.

TILBEHØR

Startpakke

Dette trenger du for å legge UVElite-lakk på gulvet

Startpakken viser redskapene vi anbefaler for å legge UVElite-lakk raskt, ryddig og effektivt. Den gir bedre kontroll ved påføring, mindre søl og penere finish på gulvet. Antall redskaper tilpasses areal, metode og bemanning.

Anbefalte redskaper for effektiv påføring

Riktig utstyr gjør det enklere å jobbe jevnt, presist og effektivt. Redskapene under er valgt for god flyt i arbeidet, kontroll langs kanter og et profesjonelt sluttresultat.



Innhold i startpakken



Malerbøtte

Varenr. 64040

Ren bøtte for lakk, blanding og ryddig arbeidsflyt.



Bøtteinnlegg

Varenr. 64041

Gjør påføringen enklere og bidrar til mindre søl.



Rullebøyle

Varenr. 64042

Stabil bøyle som gir god kontroll med rullen.



Lakk-/malerrull

Varenr. 64043

Gir jevn fordeling av lakk på gulvflaten.



Skaft / forlenger

Varenr. 64046

Gir bedre rekkevidde og mer ergonomisk påføring.



Radiatorpensel

Varenr. 64047

For kanter, hjørner og detaljer med god presisjon.

Fordeler

Raskere arbeidsflyt, bedre kontroll, mindre søl og jevnere finish langs kanter, detaljer og åpne gulvflater.

Bruksområde

Anbefalte redskaper for påføring av PU Elevate RES og UVElite RES på vinyl, linoleum og tregulv.

BRUKSANVISNING

Klargjøring steg for steg

nye gulv eller gulv uten polish

Følg punktene i denne rekkefølgen. Jobb rolig i små felt, hold Solex fuktig mens det virker, og gå ikke videre før gulvet er rent og helt tørt.

Rengjør først med Solex



Solex - grunnrengjøring før lakk

Bruk Solex til å fjerne smuss, fett og vaskerester. Legg ut i små felt og hold overflaten fuktig til den er skurt og tørket over.

Fremgangsmåte - forklart enkelt

1 Rydd gulvet

Fjern møbler, løse matter, støv, sand og synlig skitt. Gulvet skal være fritt før du starter.

2 Del opp gulvet

Arbeid i små felter på ca. 15-20 m² om gangen. Da rekker du å skure før Solex tørker inn.

3 Hell over i sprøyte

Hell Solex over i en lavtrykkssprøyte. Spray eller legg ut Solex jevnt på feltet.

4 La det virke

La Solex virke i 5-10 minutter. Pass på at området holder seg fuktig hele tiden.

5 Skur overflaten

Skur grundig med i-mop, Multiwash eller skuremaskin med grønn pad. Gå systematisk over flaten.

6 Ta kanter og hjørner

Bruk Doodlebug padholder, handpad eller Mi-TOR der den store maskinen ikke kommer til.

7 Tørk over med mopp

Tørk over gulvet med en fuktig mopp for å ta siste rester av skitt og fuktighet.

8 La gulvet tørke

Før lakk legges må gulvet være helt rent og helt tørt. Kontroller med øynene og hånden.

NB! Viktig kontroll

Hvis du ikke er helt fornøyd med rengjøringen, gjenta prosessen på områdene som ikke er rene. Smuss og skjolder blir visuelt forsterket gjennom lakken. Gulvet må derfor være så rent som mulig.

BRUKSANVISNING

Klargjøring av polishbelagte gulv

fjern gammel polish før ny lakkbehandling

Denne siden brukes når gulvet allerede har polish. Målet er å løse opp og fjerne gamle polishlag slik at gulvet blir rent, kontrollert og klart for videre behandling. Dersom polish, grunnpolish eller blanke rester sitter fast og ikke lar seg fjerne, gjør et testfelt og kontroller vedheft før full behandling.



Premstrip 2

For vinyl, thermoplast, gummi og robuste gulv. Skyll godt etterpå.

Vinyl og / betong steingulv



Stein & Lino Stripp

For linoleum, gummi og stein. Hold gulvet fuktig under virketid.

For linoleum / gummi

1 Rydd og tørrmopp

Fjern møbler, løse matter, støv og sand. Gulvet skal være fritt for løs skitt før kjemi legges ut.

2 Les på kannen

Les etiketten på kannen og bruk riktig blandingsforhold før du blander polishfjerneren.

3 Bland i bøtte

Bland polishfjerner i en bøtte med vann. Mix/rør rundt før du fordeler væsken utover gulvet.

4 Fordel med mopp

Fordel blandingen med mopp. Gulvet skal være godt og jevnt fuktig over hele feltet.

5 Ikke ta for stort felt

Legg ikke ut større område enn du rekker å behandle før væsken tørker inn.

6 La det virke

La polishfjerneren virke på gulvet i 15-20 minutter. Hold flaten fuktig hele tiden.

7 Skur overflaten

På linoleum brukes grønn eller brun pad. På øvrige gulv brukes sort High Pro-pad. Gå systematisk over hele feltet.

8 Ta kanter og hjørner

Bruk Doodlebug, handpad eller Mi-TOR på steder der maskinen ikke kommer til.

9 Sug opp og skyll

Sug opp skittent vann. Skyll/ettervask grundig med rent vann før gulvet tørkes.

10 Kontroller gulvet

Se etter slør, blanke rester eller klebrige felt. Gjenta lokalt hvis polish fortsatt sitter igjen.

Lakkering av vinylgulv

LAKKERING STEG FOR STEG

Når gulvet er ferdig klargjort og helt tørt, kan lakkeringen starte. Jobb rolig, hold våt kant og planlegg rekkefølgen slik at du går deg ut av rommet uten å tråkke i våt lakk.

Felles for Elevate RES

- ✓ Bruk innen 4 timer etter herder
- ✓ Lett bruk etter ca. 24 timer
- ✓ Tørk 1-3 timer mellom strøk
- ✓ Full herding etter 3 dager

Fremgangsmåte

1 Kontroller gulvet

Sørg for at vinylgulvet er helt rent, tørt og fritt for støv, skitt og løse partikler før du begynner.

2 Klargjør lakken

Rist kannen i 3–4 minutter før tilsetting av herder. La blandingen hvile 10–15 min før bruk.

3 Lakk langs kanter

Lakk kanter, hjørner, terskler og detaljer først med Radiatorpensel 64047 før du ruller åpne flater.

4 Påfør med rulle

Påfør i jevne felt. Rull både på kryss og tvers for å jevne ut og unngå helligdager. Hold våt kant.

5 Hold våt kant

Arbeid i samme retning og overlapp lett mens lakken fortsatt er våt. Ikke etterrull i lakk som har begynt å tørke.

6 Batch-kontroll

Gjelder alltid ved ny kanne, uansett gulvtype. Bland ny kanne med restene fra den som begynner å bli tom.

7 La lakken tørke

La lakken tørke 1-3 timer mellom strøk. Lett bruk etter ca. 24 timer. Full herding etter 3 dager.

8 Kontroller resultatet

Se over gulvet i godt lys. Kontroller at flaten er jevn uten tørre felt, helligdager eller feil.

NB! Hvis du har mindre kvadratmeter enn innholdet pr. kanne, kan det være lurt å dele dette opp. Eks.: 2 liter lakk + 1/2 flaske herder.

! Viktig kontroll

Hvis gulvet ikke er helt rent, stopp og rengjør på nytt. Smuss blir tydeligere gjennom lakken.

NB! Glansgrad

Det siste laget bestemmer sluttresultatet. Blank 85 først og Matt 20 sist gir matt gulv.

Lakkering av linoleum

LAKKERING STEG FOR STEG

Linoleum er et sugende belegg. Bruk First Coat RES som vedheft før Elevate RES. Gulvet må være rent, tørt og kontrollert før lakkering. Legg alltid minst 2 strøk totalt.

Felles for Elevate RES

- Bruk innen 4 timer etter herder
- Lett bruk etter ca. 24 timer
- Tørk 1-3 timer mellom strøk
- Full herding etter 3 dager

Fremgangsmåte

1 Kontroller og tørk

Etter vask eller stripping skal linoleum tørke minst 24 timer. Flaten må være helt ren og tørr før behandling.

2 Påfør First Coat RES

Bruk First Coat RES som vedheftsprimer i et jevnt lag før Elevate RES. Følg produktets anvisning.

3 Klargjør Elevate RES

Rist kannen i 3–4 minutter før tilsetting av herder. La blandingen hvile 10–15 min før bruk.

4 Lakk langs kanter

Lakk kanter, hjørner og detaljer først med Radiatorpensel 64047 før du ruller åpne flater.

5 Påfør med rulle

Påfør i jevne felt. Rull både på kryss og tvers for å jevne ut og unngå helligdager. Hold våt kant.

6 Puss bort bust

Når første strøk er tørt: puss lett med slipenetting for å fjerne bust. Støvsug og fjern alt støv.

7 Neste strøk

Legg alltid minst 2 strøk totalt. Ved høy trafikk kan et tredje strøk vurderes etter behov.

8 Tørk og herd

La lakken tørke 1-3 timer mellom strøk. Gulvet kan brukes lett etter ca. 24 timer. Full herding etter 3 dager.

NB! Hvis du har mindre kvadratmeter enn innholdet pr. kanne, kan det være lurt å dele dette opp. Eks.: 2 liter lakk + 1/2 flaske herder.

NB! Viktig om bust

Når linoleum blir fuktig kan underlaget reise bust. Hvis bust ikke pusses bort etter første tørre strøk, kan gulvet kjennes som sandpapir når du mopper og rengjør senere.

Lakkering av tregulv

LAKKERING STEG FOR STEG

Tregulv må være rent, tørt, støvfritt og jevnt mattet før lakk. Treverk kan reise bust etter første strøk. Puss lett før neste strøk ved behov.

Felles for Elevate RES

- Bruk innen 4 timer etter herder
- Lett bruk etter ca. 24 timer
- Tørk 1-3 timer mellom strøk
- Full herding etter 3 dager

Fremgangsmåte

1 Kontroller treverket

Gulvet skal være tørt, rent, jevnt og uten løst støv, fett eller gammel forurensing før du starter.

2 Støvsug grundig

Fjern alt slipestøv og tørk lett over med ren mikrofiber ved behov. Ikke start før flaten er støvfri.

3 Klargjør lakken

Rist kannen i 3–4 minutter før tilsetting av herder. La blandingen hvile 10–15 min før bruk.

4 Lakk langs kanter

Lakk kanter, hjørner, terskler og detaljer først med Radiatorpensel 64047 før du ruller åpne flater.

5 Påfør med rulle

Påfør i jevne felt. Rull både på kryss og tvers for å jevne ut og unngå helligdager. Hold våt kant.

6 Puss bort bust

Når første strøk er tørt: puss lett med slipenetting for å ta bort bust. Fjern alt støv før neste strøk.

7 Batch-kontroll

Gjelder alltid ved ny kanne, uansett gulvtype. Bland ny kanne med restene fra den som begynner å bli tom.

8 Tørk og herd

La lakken tørke 1-3 timer mellom strøk. Gulvet kan brukes lett etter ca. 24 timer. Full herding etter 3 dager.

NB! Hvis du har mindre kvadratmeter enn innholdet pr. kanne, kan det være lurt å dele dette opp. Eks.: 2 liter lakk + 1/2 flaske herder.

NB! Viktig om bust

Når treverk blir fuktig kan underlaget reise bust. Hvis dette ikke pusses bort etter første tørre strøk, kan overflaten kjennes som sandpapir når du mopper og rengjør senere.

ELEVATE RES

Lakkering av oljet tregulv

LAKKERING STEG FOR STEG

Oljet tregulv kan gi vedheftsutfordringer. Rens, mattering, testfelt og vedheftskontroll anbefales før full behandling.

Felles for Elevate RES

- Bruk innen 4 timer etter herder
- Lett bruk etter ca. 24 timer
- Tørk 1-3 timer mellom strøk
- Full herding etter 3 dager

Fremgangsmåte

1 Sjekk oljen

Oljen må være helt herdet. Gulvet skal ikke kjennes fett eller klebrig før du går videre.

2 Rengjør overflaten

Fjern fett, smuss og rengjør overflaten. Fjern alt støv med en moppe eller støvsuger.

3 Lag testfelt først

Anbefalt prosess er rens, mattering, testfelt og vedheftskontroll før full behandling.

4 Klargjør lakken

Rist kannen i 3–4 minutter før tilsetting av herder. La blandingen hvile 10–15 min før bruk.

5 Lakk langs kanter

Bruk Radiatorpensel 64047 langs kanter, hjørner og detaljer før rullepåføring.

6 Påfør med rulle

Påfør i jevne felt. Rull både på kryss og tvers for å jevne ut og unngå helligdager. Hold våt kant.

7 Batch-kontroll

Gjelder alltid ved ny kanne, uansett gulvtype. Bland ny kanne med restene fra den som begynner å bli tom.

8 Ferdigbehandle

Hvis test og første strøk er bra: legg 1-2 ekstra strøk. Lett bruk etter 24 timer. Full herding etter 3 dager.

NB! Hvis du har mindre kvadratmeter enn innholdet pr. kanne, kan det være lurt å dele dette opp. Eks.: 2 liter lakk + 1/2 flaske herder.

NB! På eget ansvar

Oljet tregulv kan gi uforutsigbar vedheft. Testfelt og godkjenning av resultatet før full behandling er viktig.

VEDLIKEHOLD

Refresher steg for steg

Solex-rens før vedlikehold på lakkerte gulv

Refresher brukes som vedlikehold når et lakkert gulv trenger oppfriskning. Før Refresher legges ut, må gulvet renses slik at smuss ikke låses fast under overflaten.

Rens først med Solex



Solex - grunnrengjøring før Refresher

Bruk Solex til å fjerne smuss, fett og vaskerester. Legg ut i små felt og hold overflaten fuktig til den er skurt og tørket over.



Refresher - legg ut i tynne strøk

1 Rydd og tørrmopp

Fjern løst smuss, sand og støv. Sand og partikler kan lage riper når gulvet vaskes.

2 Legg ut Solex

Spray eller legg ut Solex jevnt i små felt. Ikke legg ut større område enn du rekker å behandle.

3 Bearbeid flaten

Vask eller skur lett med egnet mopp/pad. Målet er å fjerne fett, smuss og vaskerester.

4 Tørk over gulvet

Tørk over med fuktig, ren mopp for å fjerne rester av smuss og rengjøringsmiddel.

5 Hell i sprøyte

Hell Refresher opp i en lavtrykksprøyte. Start med et felt på ca. 10 m².

6 Fordel med Bone mopp

Spre Refresher jevnt utover feltet og gå over med Bone mopp i tynne, jevne strøk.

7 Fortsett felt for felt

Fortsett med resten av gulvet til hele flaten er behandlet. Unngå dammer og tykke lag.

8 La gulvet tørke

La gulvet tørke til overflaten er helt tørr. Normalt ca. 30-60 minutter ved gode forhold.

Tørking og bruk

La Refresher tørke helt før gulvet tas i bruk. Normal tørketid er ca. 30-60 minutter, avhengig av temperatur, ventilasjon og mengde. Unngå våtvask og sterk belastning første døgn.

Daglig vedlikehold og periodisk renhold

mellom hver gang du bruker Refresher

For å få lang levetid på Elevate RES må gulvet holdes rent mellom hver Refresher-behandling. Fjern sand og løst smuss ofte, bruk riktig kjemi og sett inn periodisk renhold før slitasjen blir synlig.

Anbefalt rengjøringsprodukt

Til daglig anbefaler vi et nøytralt produkt til rengjøring av gulvene. Blue Star Ocean har vist seg å være et strålende produkt til denne typen rengjøring. Finnes i små flasker og 10 liters kanner, og kan brukes både i maskin og til mopping.



Blue Star Ocean - maskin og mopp

1 Maskinelt renhold

Det anbefales å bruke maskinelt renhold hver dag, spesielt på de store tråkksonene som inngangsparti og store åpne flater.

På klasserom, kontorer, spiserom og samlingsrom er en kombinasjon av mopping og maskinbruk ofte mest praktisk. I-mop eller Multiwash PRO gjør det lettere å komme til mellom møbler.



2 Mikrofibermopp U9K 60cm m/lomme

Prod.nr. 29140

Når maskin ikke er mulig, er rengjøring med mikromopp et godt alternativ. Dette er moppen som anbefales til daglig vedlikehold av gulvene.



Anbefalte intervaller

Daglig maskinrenhold

Bruk maskin så ofte som mulig. Det gir overlegent best rengjøringsresultat, spesielt på store og trafikkerte flater.

Kombinert praksis

På klasserom, kontorer, spiserom og samlingsrom er en kombinasjon av mopping og maskinbruk ofte den mest praktiske løsningen.

Periodisk maskinvask

Klarer man å vaske periodisk 2–3 ganger pr. måned med maskin på disse plassene, kan det være nok til å holde høy standard på renholdet.

Viktig for lang levetid

Målet er enkelt: rent gulv i hverdagen, mindre slitasje og lengre levetid på lakken. Når Refresher brukes, er normal tørketid ca. 1–2 timer, avhengig av temperatur, ventilasjon og luftfuktighet. La gulvet tørke godt før bruk.