BRUKSANVISNING

Premiere Produkter

post@premiere-produkter.no | +47 51 85 83 00

Bruksanvisning og teknisk informasjon

Råd for forbehandling, påføring, UV-herding og vedlikehold

1 Kom i gang

Før arbeidet starter, anbefales det å teste vedheft på et mindre område og vurdere hvilket system og hvilken forbehandling som passer best. Kontakt teknisk bistand ved behov. Gulv, rom og produkt bør holde mellom +15 °C og +25 °C, med ca. 55 % relativ luftfuktighet. God belysning anbefales.

2 Klargjøring av nye eller voksede/polerte gulv

Stripp gulvet med metode anbefalt av gulvprodusenten. Dette fjerner voks, polish, limrester, slitesjikt og andre forurensninger slik at belegget får god vedheft. Det kan være nødvendig å strippe mer enn én gang.

3 Gulv tidligere behandlet med UVElite RES

Dersom gulvet tidligere er vedlikeholdt med voks eller polish, skal det strippes. Er gulvet ikke forurenset, kan Clean 'n Coat brukes som forbehandling før ny påføring.

4 Klargjøring av linoleum, LVT, VCT og gummi

Kontroller at all voks, polish, støv, smuss, fett og annen forurensning er fjernet. Mål og registrer overflatens fuktverdier i flere områder før behandling. Hvert strøk må tørke tilbake til innenfor +1 % av bakgrunnsnivået før neste strøk påføres og før UV-herding.

5 Påføring på linoleum, LVT, VCT og gummi

1. Påfør 1 strøk Elevate RES som angitt på etiketten og la det tørke.
2. På linoleum kan fukt eller lakk få belegget til å reise bust. Slip/puss bort busten før lag nr. 2 med 120-korn sandpapirnetting. Støvsug godt.
3. Rist UVElite RES i 30-60 sekunder, og la produktet hvile i 2-3 minutter.
4. Påfør et tynt strøk med 10 mm rull. Tørketid 1-3 timer. Dekkevne ca. 60-80 m^2 per strøk.
5. Høy trafikk: påfør ekstra strøk kryssvis når fuktnivået er innenfor +1 % av bakgrunnsverdien.
6. Herd gulvet med UV-lys når siste lag er tilstrekkelig tørt.

- Viktig for linoleum: Fjernes ikke busten, kan moppen føles tung i daglig vedlikehold fordi busten skaper friksjon.
- First Coat kan brukes som lav-VOC alternativ i første strøk.
- Følg tørketid og fuktmåling nøye før UV-herding.

6 Homogent banevinyl og betong

For homogent banevinyl følges trinn 3–6 ovenfor. Første strøk med Elevate RES er ikke nødvendig. For betong og andre overflater er instruksjoner og teknisk bistand tilgjengelig på forespørsel.

7 UV-herding og vedlikehold

Kontroller at fuktnivået er tilbake innenfor +1 % av bakgrunnsverdien før herding. Følg alltid bruksanvisningen for UV-maskinen. Med 1700 W lampe er veiledende herdehastighet ca. 6 m/min. Med 3000 W lampe er veiledende hastighet ca. 8 m/min ved to toppstrøk og 10 m/min ved ett toppstrøk. Sørg for tilstrekkelig overlapp. Gulvet kan tas i bruk umiddelbart etter UV-herding. Vedlikehold gulvet med mikrofibermopp samt UVElite Cleaner og Refresher.

8 Helse, miljø og sikkerhet

- Kun til profesjonell bruk.
- Beskyttes mot frost.
- Må ikke svelges.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Sørg for god ventilasjon.
- Bruk vernebriller, egnet arbeidstøy og hansker.
- Ved hudkontakt: vask grundig med såpe og vann.
- Ved øyekontakt: skyll straks med rikelig vann.
- Ikke hell overskuddsmateriale i avløp. La det tørke og håndter avfall i henhold til lokale regler.
- Kjemiske ingredienser: vann, polyuretanharpiks og fotoinitiatorer.

9 Teknisk bistand i Norge

Premiere Produkter

Premiere Produkter
Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg
Stavanger, Norge
post@premiere-produkter.no
+47 51 85 83 00
www.premiere-produkter.no

UVElite RES – varianter



Ultramatt 10 | Matt 20 | Silkematt 45 | Blank 90

Rev. 04/2026. Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Informasjonen er ment som veiledning. Brukeren er selv ansvarlig for å vurdere om produktet er egnet til formålet og for korrekt utførelse.